



SVA—00012 20-SVA-100-10-1-LM-90-1

POZICE	NÁZEV	ČÍSLO VÝKRESU / ČÍSLO SKLADOVÉ POLOŽKY	POČET KUSŮ
1	Výtlačné těleso	702 12156 1	1
2	Sací těleso s pouzdrem	602 14073 0	1
3	Výtlačná vložka	702 12159 1	1
4	Sací vložka	703 15772 1	1
5	Oběžné kolo	703 15888 1	1
6	Těleso ložiska	703 15994 1	1
8	Pero 5H9x5x25	17 312807	1
9	Pero 5H9x5x16	17 312803	1
10	Zátka G1/4"	17 312502	5
11	Těsnící kroužek 13x19x1,5	17 943250	5
12	Víčko	704 22284 1	1
13	Šroub M8x30	19 263201	2
14	Kroužek 14x2	17 271008	1
15	Hřídel 1st.	703 15773 2	1
16	Šroub M8x16	17 303945	4
17	Maticе M8	17 314051	2
18	Odkapní trubka	805 05400 1	1
19	Víko 15	704 22434 1	1
20	Šroub M8x90	17 303151	4
22	Pojistný kroužek 42	17 395330	1
23	Ložisko 6302	17 611166	1
24	Těsnění 6x6	17 275260	0,354m
25	Těsnění TELES 114x106x0,15	17 925380	3
31	Maticе M8	17 314051	4
32	Pojistný kroužek 15	17 394130	1
33	Podložka 8,4	17 316019	4
35	Pouzdro 20x15x23	19 463359	1