



SVA—00232 32-SVA-130-10-3-LM-852

POZICE	NÁZEV	ČÍSLO VÝKRESU / ČÍSLO SKLADOVÉ POLOŽKY	POČET KUSŮ
1	Výtlačné těleso	701 20488 1	1
2	Sací těleso s pouzdrem	602 14075 0	1
3	Výtlačná vložka	701 15713 1	3
4	Sací vložka	703 15475 1	3
5	Oběžné kolo	703 07616 1	3
6	Těleso ložiska	703 33435 1	1
8	Pero 5H9x5x25	17 312807	1
9	Pero 5H9x5x18	17 312806	3
10	Zátka G1/4"	17 312502	4
11	Těsnicí kroužek 13x19x1,5	17 943250	4
12	Víčko 47x1	704 14687 1	1
14	Kroužek 16x2	17 271010	1
15	Hřídel 3st.	703 33440 1	1
16	Šroub M8x20	17 303949	4
20	Šroub M10x185	804 20731 1	4
22	Pojistný kroužek 47	17 395370	1
23	Ložisko 6303-2Z	17 611182	1
25	Těsnění 149,5x140x0,15	17 925540	7
26	Pojistný kroužek 17	17 394140	1
31	Matice M10	17 314056	8
33	Podložka 10.5	17 316023	8
35	Pouzdro 24x18x34	19 463355	1
41	Mechanická ucpávka HTZ18L-401S	17 522426	1
42	Kroužek 40x2	17 271038	1
43	Pojistný kroužek 18	17 394145	1