



SVA—00388 20-SVA-100-10-2-LM-075-1

POZICE	NÁZEV	ČÍSLO VÝKRESU / ČÍSLO SKLADOVÉ POLOŽKY	POČET KUSŮ
1	Výtlačné těleso	602 19722 0	1
2	Sací těleso s pouzdem	602 14073 0	1
3	Výtlačná vložka	702 12159 1	2
4	Sací vložka	703 15772 1	2
5	Oběžné kolo	703 15888 1	2
6	Těleso ložiska	703 15994 1	1
8	Pero 5H9x5x25	17 312807	1
9	Pero 5H9x5x16	17 312804	2
10	Zátka G1/4"	17 312502	5
11	Těsnící kroužek 13x19x1,5	17 943250	5
12	Víčko	704 22284 1	1
13	Šroub M8x20	17 302820	2
14	Kroužek 14x2	17 271008	1
15	Hřídel 2st.	603 33092 0	1
16	Šroub M8x16	17 303945	4
17	Maticе M8	17 314051	2
18	Odkapní trubka	805 05400 1	1
19	Víko ucpávky	704 48454 1	1
20	Šroub M8x135	804 19066 9	4
22	Pojistný kroužek 42	17 395330	1
23	Ložisko 6302	17 611166	1
25	Těsnění TELES 114x106x0,15	17 925380	5
31	Maticе M8	17 314051	8
32	Pojistný kroužek 15	17 394130	1
33	Podložka 8,4	17 316019	8
35	Pouzdro 20x15x23	19 463359	1
41	Mechanická ucpávka HTZ15L-401S	17 522424	1
42	Těsnící kroužek	704 48455 1	1
43	Pojistný kroužek 15	17 394130	1